
01031174 HANSADISC - Waschtischbatterie, Niederdruck



EAN: 4015474254473
static.hansa.com/01031174

Ersatzteile

SP01031174

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59913831
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59912797
2.1	Dichtungsset	59913833
3	Befestigungsschraube, M40x1, SW34	59913834
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Zugstange mit Knopf Chrom	59913652
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Bodendichtung	59914591
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59912113
5.8	Rohr Ausgelaufen	59913398
5.9	Rohr, M8x1, L=560	59912806
5.10	O-Ring, 6x1.4	59913266
5.11	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Luftsprudler, M24x1 Ausgelaufen	59913410
7	Ablaufgarnitur Chrom	59904620
9	Überwurfmutter	59904969
9.1	Dichtungskit, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Dichtungskit, 10x8	59902272
9.3	Schlauch	59902151
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 22.09.2023