

Náhradní díly

SP01382273

	Název	Kód
1	Páka, L=87 mm	59914195
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kluzné pouzdro (osazené)	59904778
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka Chrom	59912647
3	Oční šroub, M50x1, SW45	59904775
4	Kartuše, 4,8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.7	Upevňovací set, M33x1.5	59912717
5.9	Těsnící sada	59912646
5.11	Upevňovací destička	59910008
6	Výtokové rameno Chrom Ukončeno	59912721
6.1	Průchodka	59912724
7	Výsuvné rameno pro kuchyňské baterie Chrom	59912722
8.1	Aerator, M22/M24 B	59905901
9	Hadice, L=1400	59912720
9.2	Těsnící kroužek, d 21x12x2	59912304
9.3	Retainer	59906600
10	Flexibilní hadička, L=600, G3/8-M10x1	59912719
10.1	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
10.2	Šroubení, M10x1, M14x1, L=230	59912718
N.I.	Sítka ruční sprchy	59913878