


Náhradní díly

SP03012180



	Název	Kód
2	Krytka Chrom/saténová Ukončeno	59906564
2	Krytka Chrom	59906563
2.2	Upevňovací objímka	59906695
3	Oční šroub, M50x1, SW45	59904775
4	Kartuše, 4,8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Knob Chrom Ukončeno	59910230
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění, 37x48x3.5	59911422
5.4	Upevňovací deska	59904765
5.5	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.6	Upevňovací set	59910749
5.8	Roura Ukončeno	59910651
6	Výsuvné rameno pro kuchyňské baterie Chrom/Zlatá Ukončeno	59911600
6.1	Aerator, M24x1 STD CC A Ušlechtilá mosaz Ukončeno	59906580
6.1	Aerator, M24x1 STD HC B Chrom	59905830
6.2	Aerator, M22/M24 B	59905901
7	Hadice, L=1200, M20x1,5-M14x1 Chrom	59906726
7	Sprchová hadice, L=1750 Ukončeno	59910038
7.1	O-kroužek, d 16x2	59906703
7.2	Průchodka	59911625
7.3	O-kroužek, 5,70x1,90 Ukončeno	59902332
7.4	Retainer	59906600
7.5	Zpětný ventil	59905714
7.6	Šroubení Ukončeno	59910802
8	Vypouštěcí ventil Chrom	59904620
8	Vypouštěcí ventil Saténová Ukončeno	59911442
8	Vypouštěcí ventil Bílá Ukončeno	59911443
N.I.	Zpětný ventil, M16x1/M14x1	59913418