

Náhradné diely

SP03012182

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, L=99 mm, (-2011) Chróm	59913768
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Plug, hot/cold	59906705
2	Krytka Chróm	59906563
2.2	Upevňovacia objímka	59906695
3	Očné skrutka, M50x1, SW45	59904775
4	Kartuš, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Knob Chróm Ukončené	59910230
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Tesnenie, 37x48x3.5	59911422
5.4		59904765
5.5	Skrutka, M8x1, SW13	59904766
5.6	Upevňovací set	59910749
5.8	Potrubie Ukončené	59910651
6	Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii Chróm/Zlatá Ukončené	59911600
6.1	Aerator, M24x1 STD CC A Ušľachtilá mosadz Ukončené	59905680
6.1	Aerator, M24x1 STD HC B Chróm	59905830
6.2	Aerator, M22/M24 B	59905901
7	Sprchová hadica, L=1750 Ukončené	59910038
7	Pripájacie hadičky, L=1200, M20x1,5-M14x1 Chróm	59906726
7.1	O-kružok, d 16x2	59906703
7.2	Prechodka	59911625
7.3	O-kružok, 5.70x1.90 Ukončené	59902332
7.4	Retainer	59906600
7.5	Spätný ventil	59905714
7.6	Vsuvka Ukončené	59910802
8	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59911441