


EAN: 4015474598058  
[static.hansa.com/0351203172](https://static.hansa.com/0351203172)

## Náhradní díly

### SP03512031



|     | Název                                             | Kód       |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Ovládací páka Chrom                               | 59910363  |
| 1.1 | , M24x1.5                                         | 59910159  |
| 1.2 | Kroužek                                           | 59910941  |
| 2.1 | Maticí, M24x1.5 <span>Ukončeno</span>             | 59910093  |
| 3.1 | Upevňovací matice <span>Ukončeno</span>           | 59910064  |
| 5   | Kryt příruby, d 70 mm Chrom                       | 59910094  |
| 6   | Nástavec-sada, 80 mm                              | 59910424  |
| 6.2 | Adaptér Bílá                                      | 59910235  |
| 6.3 | Kroužek                                           | 59910694  |
| 6.4 | Vnitřní vřeteno                                   | 59910379  |
| 6.5 | Casquillo roscado, M24x1.5                        | 59910100  |
| 7.1 | Krytka přepínače Chrom <span>Ukončeno</span>      | 59910109  |
| 7.3 | Šroub, M6x16, SW 2.5                              | 59910120  |
| 7.4 | Těsnící sada                                      | 59910121  |
| 7.5 | Kryt příruby Chrom <span>Ukončeno</span>          | 59910918  |
| 8   | Aerator, M28x1 D Chrom                            | 59907198  |
| 9   | Ruční sprcha Chrom <span>Ukončeno</span>          | 04320100  |
| 9   | Ruční sprcha Chrom/saténová <span>Ukončeno</span> | 599043302 |
| 9.1 | Kryt příruby Chrom                                | 59910125  |
| 9.3 | Úhlová spojka Chrom                               | 59911197  |
| 9.3 | Úhlová spojka Saténová <span>Ukončeno</span>      | 59911198  |