


EAN: 4015474160453
static.hansa.com/40609073

Náhradné diely

SP40609073



	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59914417
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krycí diel Chróm Ukončené	59912932
2.1	Ružice Chróm	59912511
2.2	O-kružok, 41x3	59913215
2.3	Skrutka, M5x25 Chróm	59912881
2.4	Krytka Eko drez-kapna	59912924
2.6	Snap	59912926
2.7	Podložka	59913048
2.8	O-kružok, d 7.65x1.78	59902337
2.9	[SK1669]	59913034
2.10	Skrutka, M4.5x80	59912890
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.3	Skrutka rukáv, M38x1	59912115
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5	Prepínač	59912985
5.3	Tesnenie sada Ukončené	59912997
7	Funkčná jednotka, 3.5 Ukončené	59912937
7	Funkčná jednotka, H/C reversed	59912978
7.1	Blind nut	59912984
7.4	Pripojovacie šróbenie, (2014-)	59913885
7.5	O-kružok, d 14x2	59912982
N.I.	Nadstavňový segment, 20 mm	59912754