


EAN: 4015474155749
static.hansa.com/43082220

Ersatzteile

SP43082210



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	43880003
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	43890005
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	59913774
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59912797
3	Schraube, M42x1, SW34 Ausgelaufen	59912798
4	Kartusche, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912799
5.1	Hoher Sockel, L=160 Chrom Ausgelaufen	59913162
5.1	Hoher Sockel, L=110 Chrom Ausgelaufen	59913163
5.3	Scheibe Ausgelaufen	59913164
5.4	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.5	Montageplatte Ausgelaufen	59912805
5.6	Befestigungsplatte	59904765
5.7	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.8	Befestigungssatz	59910749
5.9	Anschlußschlauch, L=590, G3/8-M10x1 Ausgelaufen	59913166
5.10	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Anschlussnippel, M8x1 Ausgelaufen	59913165
6	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
6.1	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108