


EAN: 4015474100572
static.hansa.com/43131100

Ersatzteile

SP43131100



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	59913774
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	43880003
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	43890005
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59912797
3	Schraube, M42x1, SW34 Ausgelaufen	59912798
4	Kartusche, 4.0 Classic	59912791
4.1	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912799
5.1	Zugstange mit Knopf Chrom	59912804
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Dichtung, 37x48x3.5	59911422
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Rohr, M8x1, L=560	59912806
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom	59902692
6.1	Luftsprudler, M22/24, ND	59901553
7	Ablaufgarnitur Chrom	59911441
9	Überwurfmutter	59904969
9.1	Dichtungskit, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Dichtungskit, 10x8	59902272
9.3	Schlauch	59902151
N.I.	Kettenhalter	59902219
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108