


EAN: 4015474245136
static.hansa.com/43859503

Náhradní díly

SP43859503



	Název	Kód
1	Páka Chrom	59913650
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krycí díl, d 170 mm Chrom Ukončeno	59913403
2.1	Růžice Chrom	59912511
2.2	O-kroužek, 41x3	59913215
2.4	Krytka Eko dřez	59912924
2.6	Tlačítko Chrom	59913656
2.7	Upevňovací destička	59913048
2.8	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
2.9	Upevňovací deska	59913034
2.10	Šroub, M4.5x80	59912890
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.3	Šroub rukáv, M38x1	59912115
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5	Přepínač	59912985
5.3	Těsnící sada Ukončeno	59912997
7	Funkční jednotka, H/C reversed	59912978
7	Funkční jednotka, 3.5 (2011-) Ukončeno	59913380
7.1	Blind nut	59912984
7.4	Připojovací šroubení, (2014-)	59913885
7.5	O-kroužek, d 14x2	59912982
N.I.	Nástavec-sada, 20 mm	59912754