


EAN: 4015474201620
static.hansa.com/45073203

Náhradní díly

SP45073203



	Název	Kód
1	Páka Chrom	59913586
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
3.1	O-kroužek, d 38x2	59913212
4	Kartuše, 3,5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3,5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913587
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	O-kroužek, d 36.09x d 3.53	59913396
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončeno	59913213
5.9	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
5.13	Základní deska	59913211
6	Aerator, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
6.2	Kulový kloub	59910952
7	Vypouštěcí ventil Chrom	59904620
N.I.	Klíč , SW30/34	59912108