


EAN: 4015474252752
static.hansa.com/46167103

Náhradní díly

SP46167103



	Název	Kód
1	Páka Chrom	59913678
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Růžice Chrom	59912511
2.1	O-kroužek, 41x3	59913215
3	Šroub rukáv, M38x1	59912115
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5	Přepínač Chrom	59910900
5.2	O-kroužek, d 4x1	59902331
5.3	Těsnící sada	59904791
5.4	Seat	59912229
6.2	Plug, G1/2	59905013
6.3	Plug Ukončeno	59905012
6.4	O-kroužek, d 18x2	59901422
7	Kryt příruby Chrom	59912507
7.1	Šroub, M5x65 Chrom	59904847
7.3	Uzavírací destičky Chrom Ukončeno	59912121
7.4	Krytka Eko dřez	59904846
7.5	Těsnění, 64.5x47x7 Ukončeno	59912509
9	Installation box Ukončeno	59904857
N.I.	Nástavec-sada, 20 mm	59912589
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108