


EAN: 4015474160392
static.hansa.com/51412273

Náhradní díly

SP51402373



	Název	Kód
1	Páka Chrom	59914417
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
3.1	O-kroužek, d 38x2	59913212
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913214
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění, 43x37x3	59912506
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59912113
5.8	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončeno	59913213
5.9	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
5.13	Těsnění	59914591
6	Aerator, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
7	Vypouštěcí ventil Chrom	59904620
9	Plug	59906910
N.I.	Podložka s očkem pro řetízek	59902219
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108