


EAN: 4015474254305
static.hansa.com/01012274

Náhradní díly

SP01012274



	Název	Kód
1	Páka Chrom	59913831
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka Chrom Ukončeno	59912797
2.1	Podložka, set	59913833
3	Upevňovací šroub, M40x1, SW34	59913834
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu Chrom	59913652
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59912113
5.8	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončeno	59913213
5.9	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.13	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
7	Vypouštěcí ventil Chrom	59904620
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108