


EAN: 4015474254602
static.hansa.com/42619073

Ersatzteile

SP42619073



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59914629
1	Hebel Chrom	59913840
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Deckplatte, d 170 mm, (2011-) Chrom	59913404
2.1	Abdeckhülse Chrom	59912511
2.2	O-Ring, 41x3	59913215
2.7	PVC-Befestigungsplatte Chrom Ausgelaufen	59913047
2.9	Befestigungsplatte	59913034
2.10	Schraube, M4.5x80	59912890
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.2	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.3	Schraubhülse, M38x1	59912115
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.6	Blindstopfen	59912981
7	Funktionseinheit, H/C reversed	59912978
7	Funktionseinheit, 3.5, (2011-) Ausgelaufen	59913376
7.1	Überwurfmutter	59912984
7.4	Anschlussnippel, (2014-)	59913885
7.5	O-Ring, d 14x2	59912982
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59912754