


EAN: 4057304014871
static.hansa.com/44559583

Ersatzteile

SP44559583



	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	1004277V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckhülse Chrom	59914572
04	Deckplatte Chrom	59914702
05	Deckplatte Halter	59913697
06	Schraube, M4x55	59913698
07	Mengen-Einstell-Griff Chrom	59914703
08	Abdeckhülse Chrom	59914671

Ausgelaufen