


Náhradní díly

SP46372203



	Název	Kód
1	Páka Chrom	59913678
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1	1003409V
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62 Ukončeno	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60 Ukončeno	59905072
5.1	Distanční kroužek Ukončeno	59906787
5.3	Těsnění, 43x37x3	59912506
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.9	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.10	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.11	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M24x1 D Chrom	59911829
7	Přepínač Chrom	59912656
7.1	Zpětný ventil	59905714
8	Držák Chrom Ukončeno	59912880
N.I.	Klíč , SW30/34	59912108