
49121103 HANSAFORM - Küchenarmatur, Niederdruck

EAN: 4015474268296
static.hansa.com/49121103



Ersatzteile

SP49121103

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom	59913982
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
3	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1	Dichtungskit	1001264V
5.1	Dichtungskit Ausgelaufen	59913968
5.2	Sockel erhöht Ausgelaufen	59913980
5.3	O-Ring, d 34x1.5	59913975
5.5	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.6	Befestigungsplatte	59904765
5.7	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.8	O-Ring, d 36.09x d 3.53	59913396
5.9	Rohr, M8x1, L=560	59912806
5.10	O-Ring, 6x1.4	59913266
5.11	Befestigungssatz	59910749
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Auslauf Chrom	59913978
7	Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom	59902692
7.1	Luftsprudler, M22/24, ND	59901553
9	Überwurfmutter	59904969
9.1	Dichtungskit, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Dichtungskit, 10x8	59902272
9.3	Schlauch	59902151
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108
N.I.	Dichtungsset Ausgelaufen	59914043

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 22.09.2023