


EAN: 4015474274143
static.hansa.com/52542287

Náhradné diely

SP52542287



	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59913842
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm Chróm	59912504
3	Prítlačná matica, M40x1	1003409V
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
5.1	Ovládacie tiahlo Chróm	59912804
5.1	Ovládacie tiahlo Chróm	59913652
5.2	Spojovací diel tiahla	59904624
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.4	Upevňovací set	59910749
5.5	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M8x1	59913964
5.6	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.7	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Výtokové rameno	59914198
6.1	Aerator, M24x1, 6 l/min Chróm	59913727
6.2	Upevňovacia skrutka, M4x8	59913989
6.3	Tesnenie sada	59911884
6.4	Vymedzovacia vložka Chróm	59911840
6.5	Skrutka, M4x7	59902075
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59904620
7	Vypúšťací ventil umývadla, (2019-) Chróm	59914764