
54912233 HANSACUISINE - Drezová batéria

EAN: 7612158363017
static.hansa.com/54912233



Náhradné diely

SP54912233

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť, L=87 mm	59914195
1	Ovládacia rukoväť Chróm Ukončené	59913135
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Klzné puzdro	59904778
1.3	Záslepka Sivá	59912112
2	Krytka Chróm	59912638
3	Očné skrutka, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-krúžok, d 43x2.5	59911166
4	Kartuš, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
5.7	Upevňovací set, M33x1.5	59912717
5.11	Podložka	59910008
6	Pripojovacie rameno pre tanierovú sprchu Ukončené	59912762
6.1	Prechodka	59912724
6.4	Tesnenie sada	59912760
7	Výsuvná časť výtokového ramena drezových batérii Chróm	59912722
7.1	Spätný ventil	59905714
8.1	Aerator, M22/24 A	59902081
9	Pripájacie hadičky, L=1400	59912720
9.2	Tesniaci krúžok, d 21x12x2	59912304
9.3	Retainer	59906600
10	Flexibilná hadička, L=600, G3/8-M10x1	59912719
10.1	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
10.2	Spojovacie potrubie, M10x1, M14x1, L=230	59912718

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 09.02.2024