


EAN: 4015474101258
static.hansa.com/54932213

Ersatzteile

SP54932213



	Name	Art.-Nr.
1	Hebel Chrom Ausgelaufen	59913135
1	Hebel, L=87 mm	59914195
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe Chrom	59912638
3	Ringschraube, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-Ring, d 43x2.5	59911166
4	Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.7	Befestigungssatz, M33x1.5	59912717
5.11	PVC-Befestigungsplatte	59910008
6.2	Brausearm ohne Kopfbrause Chrom Ausgelaufen	59912766
6.3	Befestigungshülse Ausgelaufen	59912764
6.4	Dichtungskit	59912760
7.2	Ausziehbarer Auslauf Chrom Ausgelaufen	59912763
7.3	Rückflussverhinderer	59911674
8	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
8.1	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
9.4	Schlauch, L=1500 Chrom	59912765
9.5	Gegengewicht Ausgelaufen	59912767
10	Anschlußschlauch, L=600, G3/8-M10x1	59912719
10.1	Dichtung, 9.5x14,4x2	59912551
10.2	Anschlussrohr, M10x1, M14x1, L=230	59912718